

## Montering av bjøllefeste på lærreim

1. Først bankes reima forsiktig ned på hanken.
2. Bjøllefestet settes inn med den smale enden først.
3. Bjøllefestet bankes forsiktig helt gjennom hanken, øverste hake skal gå på undersiden av reima.
4. Deretter snus bjølla og reima, den andre enden kan bankes forsiktig ned slik at den smetter inn i bjøllefestet.
5. Til slutt bankes bjøllefestet sammen slik at reima ikke kan smette ut.

