

Att avlägsna plastdelen på svart Combi Junior Tång



1. Använd t ex en smal skruvmejsel för att dra ut plastdelen i Combi Junior Tången.
2. Lägg i skruvmejseln i hålet i nedre delen av tången.
3. Ta ett stadigt grepp om både om skruvmejsel och tång. Dra rakt ut så följer plastdelen med.

4. Nu kan du lägga i det Elektroniska märket (E30 för Nöt/E23 för Får).
Pilen på märkets baksida ska peka framåt.
Den tjockare delen av märkets framsida ska ligga mellan tångens två nedre gafflar.



Undersida

5. Nu är märket färdigt att sättas i.

För att sätta i ett Elektroniskt märke behöver man plocka ur plastdelen ur Combi Junior Tången.

För vanliga Visuella märken är det valfritt att ha plast delen i eller ur.